

可搬式作業台（のび馬）点検方法

＝可搬式作業台（のび馬）点検方法について＝

・可搬式作業台（のび馬）を設置する上で注意すべきことは

- ①可搬式作業台（のび馬）を組み合わせたり、オプションを設置場合は、足場組立特別教育修了者（有資格者証）が行うこと。（単独の組上げは不要）
- ②手がかり棒固定装置は確実にロック（固定）されているか。
- ③脚調節装置は確実にロック（固定）されているか。
- ④ガセットプレートに亀裂・損傷が無い状態か。
- ⑤踏さんに曲がり・変形は無いか。
- ⑥天板は曲がっていないか。
- ⑦ストッパーピンが折りたたみ金具から出ているか。
- ⑧開き止め金具はしっかりとセットされているか。

Check!!

②手がかり棒固定装置は確実にロック（固定）されているか。



Check!!

③脚調節装置は確実にロック（固定）されているか。



Check!!

④ガセットプレートに亀裂・損傷が無い状態か。



Check!!

⑤踏さんに曲がり・変形は無いか。

Check!!

⑥天板は曲がっていないか。

Check!!

⑦ストッパーピンが折りたたみ金具から出ているか。



Check!!

⑧開き止め金具はしっかりとセットされているか。



Check!!


①可搬式作業台（のび馬）を組み合わせたり、オプションを設置場合は、足場組立特別教育修了者（有資格者証）が行うこと。（単独の組上げは不要）

可搬式作業台（のび馬）の禁止事項



＝下記に使用上の**禁止事項**記載＝

①天板で二人以上作業しない



②反力を伴う作業では使用しない



③荷物を持って昇降しない




④昇降は踏さんを一歩ずつ



⑤昇降を背面で行わない




⑥天板、踏さんから飛び降りたりしない



⑦身を乗り出したりしない



⑧手がかり棒以外を持って昇降しない




⑨不安手な場所や床穴類のある場所で使用しない



⑩踏さん上で作業しない




⑪足場板を本体に渡して作業しない




※専用の連結ブリッジを使用する。

⑫手がかり棒を持って移動しない



⑬丁寧にゆっくり折り畳む



⑭150kg以上は載せない



⑮引きずって移動しない

