

ハシゴリフト 操作手順書

本体の据え付け

1. 4本のアウトリガーを台座より展開させてロックピンに固定します。
2. 台座に固定されている水平器の基づき、アウトリガーの先端にあるジャッキで台座を水平に調整してください。
3. 作業台の手すりを回転させ、固定金具をセットしてください。

作業台を上昇させる

1. 柱の赤いロック装置がロックされているか必ず確認してください。
2. ハンドルを時計回りに回すと作業台が上昇します。希望の高さまで回し続けてください。
(ロック装置が作動していても上昇します)
3. 作業台の高さ調整が終わったら、ロック装置が作動していることを確認してから梯子を登ってください。

作業台を下降させる

1. 作業台に荷物や工具が無い事を確認し、地上に降ります。
2. ロック装置を解除し、ハンドルを反時計回りに回すと作業台が下降します。
3. 一番下まで降りたら再度ロック装置を作動させてください。
4. 手摺のロックを外し、収納してください。

取り扱い注意事項

- ※ 絶対に作業台に人が載ったまま上記全ての操作をおこなわないでください。
- ※ 積載荷重は130kgです。決められた積載荷重を守り、作業を行ってください。
- ※ 作業台からはみ出る姿勢や荷物の積み込みは危険ですので行わないでください。
- ※ 作業責任者の指示に従って操作してください。
- ※ 高所作業中は、作業範囲内に関係者以外の人が入り込まないように表示板等により注意を促してください。
- ※ 悪天候での使用は出来るだけ避け、強風時は絶対使用しないでください。

保守・点検

1. 作業台全てに使用しているボルト・ナット類の緩みや滑車が速やかに作動するか確認してください。
2. ワイヤロープにキンク等がないか。
3. キャスターのタイヤが破損していないか。
4. ハンドルを回した際に異常な重さがないか。
5. 上記不良が見受けられた場合は、使用を中止してください。